



フレアサイズゲージ

Flare Size Gauge

扩口尺寸量规

TA504SG



ICHINEN **TASCO** CO.,LTD.




4 528422 304378

フレアサイズゲージ取扱説明書

フレアサイズゲージはフレアの大きさの良否を判定します。

以下の手順に従ってフレアサイズの良否判定を行ってください。

1. フレアの配管と一致するサイズのゲージ穴を選択します。
2. その穴でフレア部を図1に示す方法で判定します。
3. フレアが穴の中で止まる場合は、適正な大きさです。(例1)
4. フレアが穴に入らない場合は、フレアのサイズが大きすぎます。(例2)
5. フレアが穴から抜けてしまう場合は、フレアのサイズが小さすぎます。(例3)



例 1

例 2

例 3



図 1

Flare Size Gauge Instruction Manual

The flare size gauge is designed to judge the acceptance or rejection of flares.

Take the following procedure to accept or reject the flare size.

1. Select the gauge hole of a size that matches the flare of a pipe.
2. Judge the flare by its selected hole, as shown in Fig.1.
3. See if the flare is blocked in the hole. It means that the flare is of correct size.
(Example 1)
4. If the flare dose not come in the hole, the flare is too big. (Example 2)
5. If the flare comes through the hole, the flare is too small. (Example 3)

扩口尺寸量规使用说明书

扩口尺寸量规用于判断扩口大小是否合格。

请按下列步骤判断扩口尺寸是否合格。

1. 选择与扩口配管尺寸一致的量规孔。
2. 按照图1所示方法，用该孔判断扩口部尺寸是否合格。
3. 如果扩口恰好卡于开孔中，则扩口尺寸合格。（例1）
4. 如果扩口放不进开孔中，则扩口尺寸过大。（例2）
5. 如果扩口从开孔中掉落，则扩口尺寸过小。（例3）

