

使用维护说明书

与世界技术同步

液压钳

玉环索力液压工具厂

YUHUAN SUOLI HYDRAULIC TOOLS FACTORY



售后服务

1、凡本厂出产的产品，客户在使用过程中，如非使用不当造成的产品功能损坏，在售后三个月内凭经销商发票包换（如操作不当引起产品损坏，后果自负），半年包修。

玉环索力液压工具厂

地址：浙江省玉环县楚门镇筠岗工业区
电话：0576-87526745 传真：0576-87416239
手机：13486818313
Http://www.gulitools.com



SUOLI TOOLS
索力液压钳



SUOLI TOOLS
索力液压钳

在使用本产品之前, 请您仔细阅读产品使用说明书。

严禁不装压模空压, 以免损坏零件

技术参数

型号及规格	压接范围(mm ²)		工作压力 (T)	工作行程 (mm)	压模配置 (mm ²)	液压用油
	铝端子	铜端子				
YQK-70	4-50	6-70	5	10	6、10、16、25、 35、50、70	20 号 机 械 油
YQK-120	6-95	10-120	8	12	10、16、25、35、 50、70、95、120	
YQK-240	10-185	16-240	10	15	16、25、35、50、 70、95、120、 150、185、240	
YQK-300	10-240	16-300	10	15	16、25、35、50、 70、95、120、 150、185、240、 300	
CYO-300	10-240	16-300	10	15	16、25、35、50、 70、95、120、 150、185、240、 300	
CYO-400	35-300	50-400	17	22	50、70、95、 120、150、185、 240、300、400	
FYQ-400	16-300	25-400	17	25	16、25、35、50 70、95、120、150、 185、240、300、400	
FYQ-500	120-400	150-500	20	25	150、185、240、 300、400、500	

特点用途

本产品能自动调压, 不受方向性限制, 压接平稳, 电阻小, 工作效率高等优点, 是电力, 电缆导体用压接型。铜、铝端的接头封端及连接管中间连接的理想液压工具。是用电单位必备工具。

使用说明

压接导线时, 选需连接的导线规格, 配相应的压模规格把端子装在压模中间, 关紧回油开关, 扳动活动手柄, 使柱塞泵开始工作, 使油压上升, 大活塞将压模推进, 使两压模微触时为止, (不要继续加压, 否则要损坏零件) 如有安全装置, 工作时达到设定压力标准时, 有轻微“得”声, 内部自动泄压, 即表示工作完成。然后松开回油开关, 活塞自动复位。第一道操作完毕, 压第二道以此类推。在使用过程中柱塞及大活塞外有微量油出现, 属经常现象。

维修保养

本产品结构严密。需专人保管, 不可敲击、碰撞、防护潮湿, 不宜随意拆卸。

使用日久后, 油量相应减少, 须加20号机械油, (在拆装过程中, 应注意场地清洁, 严防灰尘及杂物混入)。旋卸固定手柄, 将储油袋的后油塞拉出, 加入用200目漏网, 漏后的20号机械油, 待油注满, 溢出后, 松开回油开关, 反复数次扳动活动手板, 排出油袋中的空气, 再将油塞塞紧, 旋紧固定手柄即可。