MONTAGEANLEITUNG

safeRS safeRS3

Safe Radar System



de

en

MONTAGEANLEITUNG

safeRS safeRS3

Safe Radar System



le

en

1 DE - Montageanleitung

Alle Rechte vorbehalten. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Durch die falsche Installation und Konfiguration des Systems wird dessen Schutzfunktion beeinträchtigt bzw. verhindert. Die in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen für die ordnungsgemäße Installation des Systems sind zu befolgen.
- Die Präsenz von statischen Objekten, insbesondere metallischen Objekten, innerhalb des Sichtfeldes kann zu Einschränkungen bei der Erfassungsgenauigkeit des Sensors führen. Daher muss das Sichtfeld des Sensors frei von Objekten gehalten werden.

1.2 EG-Konformität

Der Hersteller Inxpect SpA erklärt hiermit, dass die Funkanlagentypen safeRS Sensor und safeRS3 Sensor den Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU und 2006/42/EG entsprechen. Der Hersteller Inxpect SpA erklärt hiermit, dass die Funkanlage Safe Radar System Product version den Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU und 2006/42/EG entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist über die folgende Website abrufbar: www.sick.com.

Auf derselben Adresse sind alle aktuellen Zertifizierungen abrufbar.

2 Informationen zu diesem Dokument

Dieses Dokument gilt für safeRS und safeRS3 sowie für die zugeordneten Sensoren und Steuerungseinheiten mit folgenden Artikelnummern:

Komponente	Artikelnummer
safeRS Sensor	6073487
safeRS Control	6073486
safeRS3 Sensor	6080599
safeRS3 Control I/O	6080600
safeRS3 Control PROFINET	6080601

Vertrieb

SICK AG Erwin-Sick-Str. 1 79183 Waldkirch Deutschland

Hersteller

Inxpect SpA Via Serpente, 91 25131 Brescia (BS) Italien www.inxpect.com

3 Struktur der Komponente

3.1 safeRS Control

Α

Teil	Beschreibung
A	DIP-Schalter zum Einschalten/Ausschalten des Busabschlusses:
	 On (Standard) = Widerstand eingeschaltet Off = Widerstand ausgeschaltet
В	LED Zustand Digitaleingänge
C	CAN-Bus-Anschlussleiste für den Anschluss des ersten Sensors
D	Micro-USB-Anschluss für die Verbindung mit dem Computer und die Kommunikation mit der Anwendung safeRS Designer
E	LED Zustand Sicherheitsausgänge
F	LED Zustand Hilfsausgänge
G	Anschlussleiste Spannungsversorgung
н	Anschlussleiste Digitaleingänge
I	LED Systemzustand
L	Anschlussleiste der Sicherheitsausgänge
м	Anschlussleiste Hilfsausgänge

3.2 safeRS3 Control

В

Teil	Beschreibung
Α	Anschlussleiste E/A
В	LED Systemzustand
С	Reset-Taste für die Netzwerkparameter
D	Reserviert für die interne Verwendung. Reset-Taste für die Ausgänge
E	Micro-USB-Anschluss für die Verbindung mit dem PC und die Kommunikation mit der Anwendung safeRS3 Designer
F ¹⁾	Micro-USB-Anschluss (reserviert)
G ¹⁾	LED Feldbuszustand
H ¹⁾	Ethernet-Anschluss mit LED für die Verbindung mit dem PC, für die Kommunikation mit der Anwendung safeRS3 Designer und für die Modbus-Kommunikation
I	Anschlussleiste Spannungsversorgung
J	LEDs Spannungsversorgung (grün, Dauerlicht)
К	CAN-Bus-Anschlussleiste für den Anschluss des ersten Sensors
L	 DIP-Schalter zum Einschalten/Ausschalten des Busabschlusses: On (obere Stellung, Standardeinstellung) = Widerstand eingeschaltet Off (untere Stellung) = Widerstand ausgeschaltet
М	CPU-LED
N ¹⁾	Ethernet-Anschluss Feldbus Nr. 1 mit LED
0 1)	Ethernet-Anschluss Feldbus Nr. 2 mit LED

Info¹⁾: nur für safeRS3 Control PROFINET.

3.3 Systemzustands-LED safeRS Control und safeRS3 Control

Die einzelnen jeweils einem Sensor zugeordneten LEDs können folgende Zustände annehmen:

Zustand	Bedeutung
Grün, Dauerlicht	Normaler Betrieb des Sensors und keine Bewegung erfasst
Orange	Normaler Betrieb des Sensors und Bewegung erfasst
Rot blinkend	Fehler am Sensor
Rot, Dauerlicht	Systemfehler
Grün blinkend	Sensor im Boot-Zustand (Start)

3.4 Zustands-LED Eingänge und Ausgänge safeRS Control

Die aufleuchtenden LEDs haben folgende Bedeutung:

LED	Bedeutung
Sicherheitsausgang	Relais angezogen (Kontakt geschlossen)
Hilfsausgang	Relais angezogen (Kontakt geschlossen)
Digitaleingang	Logischer Pegel High (1)

3.5 safeRS Sensor

С

Teil	Beschreibung
Α	Sensor
В	Schrauben für die Befestigung des Sensors in einer bestimmten Neigung
C	Montagebügel
D	Zustands-LED
E	Stecker für den Anschluss der Sensorkette an die Steuerungseinheit

3.6 Zustands-LED safeRS Sensor

Zustand	Bedeutung
Dauerlicht	Sensor in Betrieb. Keine Bewegung erfasst.
Schnell blinkend (100 ms)	Der Sensor erfasst gerade eine Bewegung. Nicht verfügbar, wenn der Sensor auf Muting geschaltet ist.
Sonstige Bedingungen	Fehler

3.7 safeRS3 Sensor

D

Teil	Beschreibung
Α	Sensor
В	Zustands-LED

Teil	Beschreibung
C	Manipulationssichere Schrauben für die Positionierung des Sensors in einem bestimmten Winkel um die x-Achse (Winkelschritte bei der Neigung: 10°)
D	Montagebügel
E	Manipulationssichere Schraube für die Positionierung des Sensors in einem bestimmten Winkel um die y-Achse (Winkelschritte bei der Ausrichtung: 10°)
F	Stecker für den Anschluss der Sensorkette an die Steuerungseinheit
G	Manipulationssichere Schraube für die Positionierung des Sensors in einem bestimmten Winkel um die z-Achse (Winkelschritte bei der Rollbewegung: 10°)

3.8 Zustands-LED safeRS3 Sensor

Zustand	Bedeutung
Blau, Dauerlicht	Sensor in Betrieb. Keine Bewegung erfasst.
Blau blinkend	Der Sensor erfasst gerade eine Bewegung. Nicht verfügbar, wenn der Sensor auf Muting geschaltet ist.
Violett	Die Firmware wird aktualisiert
Rot	Fehlerzustand

4 Pinbelegung der Anschlussleisten und Stecker

4.1 CAN-Bus-Anschlussleiste safeRS Control und safeRS3 Control



Symbol	Beschreibung
+	Ausgang + 12 V DC
н	CAN H
L	CAN L
-	GND

Info: Die Kabel müssen eine Betriebstemperatur von mindestens 80 °C für safeRS Control und mindestens 70 °C für safeRS3 Control PROFINET haben.

4.2 M12-Steckverbinder für CAN-Bus safeRS Sensor und safeRS3 Sensor





Stecker

Buchse

Pin	Funktion
1	Abschirmung, anzuschließen für die Erdung der Versorgungsleiste der Steuerungseinheit.
2	+ 12 V DC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L

4.3 Anschlussleiste Sicherheitsausgänge safeRS Control



Symbol	Beschreibung
СОМ	Gemeinsamer Sicherheitsausgang 1
NO	Relaisausgang normalerweise offen
СОМ	Gemeinsamer Sicherheitsausgang 2
NO	Relaisausgang normalerweise offen

Info: Die Kabel müssen eine Betriebstemperatur von mindestens 105 °C haben.

Info: Nur Kupferdrähte mit Mindestquerschnitt 18 AWG und Anziehdrehmoment 0,56 Nm verwenden.

4.4 Anschlussleiste Hilfsausgänge safeRS Control



Symbol	Beschreibung
СОМ	Gemeinsamer Hilfsausgang 1
NO	Relaisausgang normalerweise offen
СОМ	Gemeinsamer Hilfsausgang 2
NO	Relaisausgang normalerweise offen

Info: Die Kabel müssen eine Betriebstemperatur von mindestens 80 °C haben.

Info: Nur Kupferdrähte mit Mindestquerschnitt 18 AWG und Anziehdrehmoment 0,56 Nm verwenden.

4.5 Anschlussleiste Digitaleingänge safeRS Control

	DIGITA	LIN		
00	$\widetilde{00}$	$\widetilde{0}$	0	$\widehat{\Box}$
TYPE1	TYPE2	TYPE3	SNS	GND

Symbol	Beschreibung
Type 1	Eingang 24 V DC type 1
Type 1	Eingang 24 V DC type 1
Type 2	Eingang 24 V DC type 2
Type 2	Eingang 24 V DC type 2
Туре З	Eingang 24 V DC type 3
Туре З	Eingang 24 V DC type 3
SNS	Eingang 24 V DC Diagnose
GND	Gemeinsames Bezugspotenzial für alle Digitaleingänge

Info: Die verwendeten Kabel dürfen max. 30 m lang sein und müssen eine Betriebstemperatur von mindestens 90 °C haben.

Info: Nur Kupferdrähte mit Mindestquerschnitt 18 AWG und Anziehdrehmoment 0,56 Nm verwenden.

4.6 Anschlussleiste Spannungsversorgung safeRS Control



Info: Vorderansicht Stecker.

Symbol	Beschreibung
+	+ 24 V DC
<u> </u>	Erde
-	GND

Info: Die Kabel müssen eine Betriebstemperatur von mindestens 80 °C haben.

Info: Nur Kupferdrähte mit Mindestquerschnitt 18 AWG und Anziehdrehmoment 0,56 Nm verwenden.

4.7 Anschlussleiste Digitaleingänge und -ausgänge safeRS3 Control



Info: Wenn Sie so auf die Steuerungseinheit blicken, dass sich die Anschlussleiste oben links befindet, liegt die Nummer 12 am nächsten zur Ecke der Steuerungseinheit.

Anschlussleiste	Symbol	Beschreibung	Pin
Digital In	4	Eingang 2, Kanal 2, 24 V DC type 3 - INPUT #2-2	1
	3	Eingang 2, Kanal 1, 24 V DC type 3 - INPUT #2-1	2
	2	Eingang 1, Kanal 2, 24 V DC type 3 - INPUT #1-2	3
	1	Eingang 1, Kanal 1, 24 V DC type 3 - INPUT #1-1	4
	V+	V+ (SNS), 24 V DC, für die Diagnose der Digitaleingänge (obligatorisch, wenn mindestens ein Eingang verwendet wird)	5
	V-	V- (SNS), gemeinsames Bezugspotenzial für alle Digitaleingänge (obligatorisch, wenn mindestens ein Eingang verwendet wird)	6
Digital Out	-	GND, gemeinsames Bezugspotenzial für alle Digitalausgänge	7
	4	Ausgang 4 (OSSD4)	8
	3	Ausgang 3 (OSSD3)	9
	2	Ausgang 2 (OSSD2)	10
	1	Ausgang 1 (OSSD1)	11
	-	GND, gemeinsames Bezugspotenzial für alle Digitalausgänge	12

Info: Die verwendeten Kabel dürfen max. 30 m lang sein und müssen eine maximale Betriebstemperatur von mindestens 80 °C haben.

Info: Nur Kupferdrähte mit Mindestquerschnitt 18 AWG und Anziehdrehmoment 0,62 Nm verwenden.

4.8 Anschlussleiste Spannungsversorgung safeRS3 Control



Info: Vorderansicht Stecker.

Symbol	Beschreibung
V-	GND
<u> </u>	Erde
V+	+ 24 V DC

Info: Die Kabel müssen eine maximale Betriebstemperatur von mindestens 70 °C haben.

Info: Nur Kupferdrähte mit Mindestquerschnitt 18 AWG und Anziehdrehmoment 0,62 Nm verwenden.

5 Installation

5.1 Installation der Steuerungseinheit



Um Manipulationen zu vermeiden, ist sicherzustellen, dass die Steuerungseinheit nur für autorisiertes Personal zugänglich ist (z. B. versperrbarer Schaltschrank).

- 1. Die Steuerungseinheit auf einer DIN-Schiene montieren.
- 2. Die elektrischen Anschlüsse ausführen.

5.2 Installation der Anwendung

Info: Wenn der Ausführungsprozess fehlschlägt, sind möglicherweise die für die Anwendung erforderlichen Abhängigkeiten nicht auf dem Computer installiert. Kontaktieren Sie in diesem Fall die lokale Niederlassung von SICK.

- 1. Je nach verwendeter Steuerungseinheit die Anwendung safeRS Designer bzw. safeRS3 Designer über die Website www.sick.com herunterladen.
- 2. Die Anwendung auf dem Computer installieren.

5.3 (Nur für safeRS Control) Starten der Anwendung safeRS Designer und Festlegen der Arbeitsfrequenz

- 1. Die Steuerungseinheit über das Micro-USB-Kabel mit dem Computer verbinden.
- 2. Die Steuerungseinheit mit Spannung versorgen.
- 3. Die Anwendung safeRS Designer starten.
- 4. Auf Login klicken.
- 5. Das Administratorpasswort eingeben.

Info: Wenn noch kein Passwort vergeben wurde, ein gültiges Passwort vergeben. Das Administratorpasswort speichern und nur jenen Personen mitteilen, die zur Änderung der Konfiguration befugt sind.

- 6. Auf Einstellungen > Allgemein klicken.
- Wenn das System in einem Land installiert wird, in dem nationale Beschränkungen gelten, unter Arbeitsfrequenz den eingeschränkten Frequenzbereich auswählen. Andernfalls den vollen Frequenzbereich auswählen.

Info: Diese Einstellung hat keinerlei Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Systems.

5.4 (Nur für safeRS3 Control) Starten der Anwendung safeRS3 Designer

- 1. Die Steuerungseinheit über das Micro-USB-Kabel oder das Ethernet-Kabel (falls verfügbar) mit dem Computer verbinden.
- 2. Die Steuerungseinheit mit Spannung versorgen.
- 3. Die Anwendung safeRS3 Designer starten.
- Den Verbindungsmodus (Micro-USB-Datenkabel oder Ethernet) auswählen. Info: Die standardmäßige IP-Adresse für die Ethernet-Verbindung lautet 192.168.0.20.
- 5. Ein neues Administratorpasswort vergeben, speichern und nur jenen Personen mitteilen, die zur Änderung der Konfiguration befugt sind.

- 6. Das Gerät (safeRS/safeRS3 mixed system oder safeRS3) auswählen.
- (Nur für safeRS/safeRS3 mixed system) Die Arbeitsfrequenz festlegen. Wenn das System in einem Land installiert wird, in dem nationale Beschränkungen gelten, den eingeschränkten Frequenzbereich auswählen. Andernfalls den vollen Frequenzbereich auswählen.

Info: Diese Einstellung hat keinerlei Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit des Systems.

8. Die Anzahl der angeschlossenen Sensoren festlegen.

5.5 (Nur für safeRS3 Control) Synchronisieren der Steuerungseinheiten

Wenn im Bereich mehr als eine safeRS3 Control vorhanden ist, sind zur Minimierung der Störungen zwischen den Steuerungseinheiten die in der Betriebsanleitung des Systems beschriebenen Schritte zur Synchronisierung mehrerer Steuerungseinheiten auszuführen.

5.6 Festlegen des Überwachungsbereichs



WARNUNG

Während der Konfiguration ist das System deaktiviert. Vor der Konfiguration des Systems geeignete Sicherheitsmaßnahmen in dem durch das System geschützten Gefahrenbereich treffen.

- 1. Die Anwendung starten.
- 2. Für safeRS auf **Login** und **Konfiguration** klicken. Für safeRS/safeRS3 mixed system und safeRS3 auf **Benutzer** und **Konfiguration** klicken.
- 3. Den Überwachungsbereich und die Konfiguration der Sensoren festlegen.

5.7 Konfiguration der Eingänge und Hilfsausgänge

- 1. In der Anwendung auf Einstellungen klicken.
- 2. Auf **Digitaleingang/-ausgang** klicken und die Funktion der Eingänge und Ausgänge festlegen.
- 3. Wenn die Muting-Funktion verwaltet werden soll, auf **Muting** klicken und die Sensoren den Gruppen entsprechend der Logik der Digitaleingänge zuweisen.
- 4. Zum Speichern der Konfiguration auf ÄNDERUNG ÜBERNEHMEN klicken.

5.8 Bodeninstallation von safeRS Sensor

Info: Für Installationen mit Metal protector kit (Art.-Nr. 5341984) siehe die mit dem Kit mitgelieferte Anleitung.

 Den Sensor gemäß Konfigurationsbericht positionieren und den Bügel mit zwei manipulationssicheren Schrauben direkt am Fußboden oder auf einer Halterung montieren.

Ε

HINWEIS

Weist auf Verpflichtungen hin, bei deren Nichteinhaltung Schäden am Gerät möglich sind.

- 2. Um den Sensor zu neigen, die seitlichen Schrauben lösen.
- Den Sensor bis zum Erreichen der gewünschten Neigung ausrichten.
 Info: Eine Kerbe entspricht einer 10°-Neigung.

G

4. Die Schauben festziehen.

5.9 Installation von safeRS Sensor an der Maschine

Info: Wenn der Sensor auf vibrierenden Bauteilen installiert wird und sich Objekte im Sichtfeld befinden, kann der Sensor unerwünschte Alarme auslösen.

- Den Sensor gemäß Konfigurationsbericht positionieren und den Bügel mit zwei Schrauben an einer Halterung der Maschine montieren.
- 2. Die seitlichen Schrauben lösen.

J

Den Sensor parallel zur Halterung der Maschine positionieren.
 Info: Eine Kerbe entspricht einer 10°-Neigung.

Κ

- 4. Den Sensor bis zum Erreichen der gewünschten Neigung ausrichten.
- 5. Die Schauben festziehen.

5.10 (Nur für safeRS Sensor) Anschluss der Steuerungseinheit an die Sensoren und Zuweisung der Kennungen

- 1. Entscheiden, ob die Steuerungseinheit am Kettenende oder innerhalb der Kette positioniert werden soll (siehe Beispiele für Ketten auf Seite 17).
- 2. Die Anwendung starten.
- 3. Für safeRS auf Login und Konfiguration klicken. Für safeRS/safeRS3 mixed system auf Benutzer und Konfiguration klicken.

- 4. Prüfen, ob die Anzahl der in der Konfiguration enthaltenen Sensoren der Anzahl der installierten Sensoren entspricht.
- 5. Für safeRS auf **Einstellungen** und **Sensor-IDs** klicken. Für safeRS/safeRS3 mixed system auf **Einstellungen** und **Zuweisung Node-ID** klicken.
- 6. Den DIP-Schalter der Steuerungseinheit entsprechend der Position der Steuerungseinheit in der Kette einstellen.
- 7. Den gewünschten Sensor direkt an der Steuerungseinheit anschließen.
- 8. Den Abschlussstecker (Art.-Nr. 6073830) in den freien Stecker des Sensors stecken.
- 9. Für safeRS auf **SENSOR-IDs ZUWEISEN** klicken. Für safeRS/safeRS3 mixed system auf **NODE-ID ZUWEISEN** klicken und den angezeigten Anweisungen folgen, um dem Sensor eine Node-ID zuzuweisen.
- 10. Zum Hinzufügen eines Sensors auf NEUEN SENSOR HINZUFÜGEN klicken.
- 11. Den neuen Sensor direkt an der Steuerungseinheit oder am letzten Sensor in der Kette anschließen.
- 12. Für das Aufstecken des Abschlusssteckers wie folgt vorgehen:

Wenn der Sensor angeschlossen ist	Dann
an die Steuerungseinheit	in den freien Stecker des soeben angeschlossenen Sensors einen neuen Abschlussstecker stecken.
an den letzten Sensor der Kette	den Abschlussstecker vom letzten Sensor abziehen und in den freien Stecker des soeben angeschlossenen Sensors stecken.

- 13. Auf **WEITER** klicken und den angezeigten Anweisungen folgen, um dem neuen Sensor eine Node-ID zuzuweisen.
- 14. Die Vorgehensweise ab Schritt 8 wiederholen, um einen weiteren Sensor anzuschließen, oder auf **BEENDEN** klicken, um den Vorgang abzuschließen.

Info: Die maximale Länge der CAN-Leitung von der Steuerungseinheit zum letzten Sensor der Kette beträgt 30 m.

5.11 Installation von safeRS3 Sensor

- Den Sensor gemäß Konfigurationsbericht positionieren und den Bügel mit zwei Schrauben am Fußboden oder auf einer Halterung montieren.
- Die untere Schraube mit einem Inbusschlüssel lösen, um den Sensor auszurichten.
- Den Sensor bis zum Erreichen der gewünschten Position ausrichten.
 Info: Eine Kerbe entspricht einer 10°-Neigung.

Ρ

4. Die Schaube festziehen.

Q

- 5. Die seitlichen Schrauben lösen, um den Sensor zu neigen.
- Den Sensor bis zum Erreichen der gewünschten Neigung ausrichten.
 Info: Eine Kerbe entspricht einer 10°-Neigung.

S

7. Die Schauben festziehen.

5.12 (Optional und nur für safeRS3 Sensor) Montage des Bügels für die Drehung um die z-Achse (Rollen)

Der Bügel, der die Drehung um die z-Achse (Rollen) ermöglicht, ist als Zubehör im Lieferumfang enthalten. Für die Montage:

1. Die Schraube unten herausschrauben und den Bügel mit dem Sensor und dem Einstellring entfernen.

U

2. Den Bügel für die Rollbewegung an der Basis befestigen. Dazu die mit dem Bügel mitgelieferte Schraube verwenden.

V

Den Bügel mit dem Sensor und dem Einstellring montieren. Dazu die mit dem Bügel mitgelieferte Schraube verwenden.

5.13 (Nur für safeRS3 Sensor) Anschluss der Steuerungseinheit an die Sensoren

- 1. Mithilfe eines Tools für die Kabelprüfung (dieses kann über die Website www.sick.com heruntergeladen werden) entscheiden, ob die Steuerungseinheit am Kettenende oder innerhalb der Kette positioniert werden soll (siehe Beispiele für Ketten auf der nächsten Seite).
- 2. Den DIP-Schalter der Steuerungseinheit entsprechend der Position der Steuerungseinheit in der Kette einstellen.
- 3. Den gewünschten Sensor direkt an der Steuerungseinheit anschließen.
- 4. Zum Anschließen eines weiteren Sensors diesen an den letzten Sensor der Kette oder direkt an der Steuerungseinheit anschließen, um eine zweite Kette zu beginnen.
- 5. Schritt 4 für alle zu installierenden Sensoren wiederholen.
- 6. Den Busabschluss (Art.-Nr. 6073830) in den freien Stecker des letzten Sensors der Kette(n) stecken.

5.14 (Nur für safeRS3 Sensor) Zuweisung der Node-IDs

5.14.1 Arten der Zuweisung

Die folgenden drei Arten der Zuweisung sind möglich.

- Manuell: Zuweisung der Node-ID an jeweils einen Sensor. Kann für alle bereits angeschlossenen Sensoren oder nach jedem einzelnen Anschluss vorgenommen werden. Wird verwendet, um einen Sensor hinzuzufügen oder die Node-ID eines Sensors zu ändern.
- Automatisch: Zuweisung der Node-ID an alle Sensoren in einem Vorgang. Ist auszuführen, wenn alle Sensoren angeschlossen sind.
- Halbautomatisch: Assistent zum Anschließen der Sensoren und Zuweisen der Node-ID an jeweils einen Sensor.

5.14.2 Vorgehensweise

- 1. Die Anwendung starten.
- Auf Benutzer > Konfiguration klicken und pr
 üfen, ob die Anzahl der in der Konfiguration enthaltenen Sensoren der Anzahl der installierten Sensoren entspricht.
- 3. Auf Einstellungen > Zuweisung Node-ID klicken.
- 4. Entsprechend dem Zuweisungstyp fortfahren:

Zuweisungstyp	Schritte
manuell	 Auf ANGESCHLOSSENE SENSOREN ERFASSEN klicken, um die angeschlossenen Sensoren anzuzeigen. Zum Zuweisen einer Node-ID für die nicht zugewiesene Node-ID in der Liste Konfigurierte Sensoren auf Zuweisen klicken. Zum Ändern einer Node-ID für die bereits zugewiesene Node-ID in der Liste Konfigurierte Sensoren auf Ändern klicken. Die SID des Sensors auswählen und bestätigen.
automatisch	 Auf ANGESCHLOSSENE SENSOREN ERFASSEN klicken, um die angeschlossenen Sensoren anzuzeigen. Auf NODE-ID ZUWEISEN > Automatisch klicken.
halbautomatisch	Auf NODE-ID ZUWEISEN > Halbautomatisch klicken und den angezeigten Anweisungen folgen.

5.15 Beispiele für Ketten

Х

Y

Kette mit Steuerungseinheit innerhalb der Kette und zwei Sensoren mit Abschlussstecker

5.16 Speichern und Ausdrucken der Konfiguration

- 1. In der Anwendung auf **ÄNDERUNG ÜBERNEHMEN** klicken: Die Sensoren speichern die eingestellte Neigung und die Umgebung. Die Anwendung überträgt die Konfiguration an die Steuerungseinheit; nach erfolgreicher Übertragung wird ein Konfigurationsbericht ausgegeben.
- 2. Zum Speichern und Ausdrucken des Berichts auf 📥 klicken.
- 3. Die Unterschrift der befugten Person einholen.

Kette mit Steuerungseinheit am Kettenende

und einem Sensor mit Abschlussstecker

5.17 Was als Nächstes zu tun ist

Für die Prüfung der Sicherheitsfunktionen und die Verwaltung der Konfiguration sind die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen.



www.sick.com



















































safeRS safeRS3

Safe Radar System



de

1 EN - Mounting instructions

All rights reserved. Subject to change without notice.

1.1 General warnings

- Wrong installation and configuration of the system decrease or inhibit the protective function of the system. Follow the instructions provided in this document for correct installation of the system.
- The presence of static objects, in particular metallic objects, within the field of view may limit the efficiency of sensor detection. Keep the sensor field of view unobstructed.

1.2 CE Conformity

The manufacturer, Inxpect SpA, states that safeRS Sensor and safeRS3 Sensor type of radio equipment complies with the 2014/53/EU and 2006/42/EC directives. The manufacturer, Inxpect SpA, states that Product version Safe Radar System complies with the 2014/53/EU and 2006/42/EC directives. The full EU declaration of conformity text is available on the company's website at the address: www.sick.com.

At the same address all updated certifications are available for download.

2 About this document

This document applies to the safeRS and safeRS3, the associated sensor and control with the following part numbers:

Component	Part number
safeRS Sensor	6073487
safeRS Control	6073486
safeRS3 Sensor	6080599
safeRS3 Control I/O	6080600
safeRS3 Control PROFINET	6080601

Distributor

SICK AG Erwin-Sick-Str. 1 79183 Waldkirch Germany

Manufacturer

Inxpect SpA Via Serpente, 91 25131 Brescia (BS) Italy www.inxpect.com

3 Component structure

3.1 safeRS Control

Α

Part	Description
A	DIP switch to turn on/off the bus termination resistance:
	On (default) = resistance included Off = resistance avaluated
	• Off = resistance excluded
В	Digital inputs status LED
С	CAN bus terminal block for connecting the first sensor
D	Micro USB port for connecting the computer and communicating with the safeRS Designerapplication
E	Safety outputs status LED
F	Auxiliary outputs status LED
G	Power supply terminal block
н	Digital inputs terminal block
I	System status LED
L	Safety outputs terminal block
м	Auxiliary outputs terminal block

3.2 safeRS3 Control

В

Part	Description
Α	I/O terminal block
В	System status LEDs
C	Network parameter reset button
D	Reserved for internal use. Output reset button
E	Micro-USB port (micro-B type) for connecting the PC and communicating with the safeRS3 Designer application
F ¹⁾	Micro-USB port (reserved)
G ¹⁾	Fieldbus status LEDs
H ¹⁾	Ethernet port with LEDs for connecting the PC, communicating with the safeRS3 Designerapplication, and for Modbus communication
I	Power supply terminal block
J	Power supply LEDs (steady green)
К	CAN bus terminal block for connecting the first sensor
L	DIP switch to turn on/off the bus termination resistance:
	 On (top position, default) = resistance included Off (bottom position)= resistance excluded
М	CPU LEDs
N ¹⁾	Ethernet Fieldbus port n. 1 with LEDs
0 1)	Ethernet Fieldbus port n. 2 with LEDs

Note 1): only for safeRS3 Control PROFINET.

3.3 safeRS Control and safeRS3 Control system status LED

The LEDs are each dedicated to a sensor, and can display the following statuses:

Status	Meaning
Steady green	Normal sensor function and no motion detected
Orange	Normal sensor function and some motion detected
Flashing red	Sensor in error
Steady red	System error
Flashing green	Sensor in boot status

3.4 safeRS Control inputs and outputs status LED

The meaning of the LEDs when they are on is as follows:

LED	Meaning
Safety output	Energized relay (closed contact)
Auxiliary output	Energized relay (closed contact)
Digital input	High logic level (1)

3.5 safeRS Sensor

С

Part	Description
Α	Sensor
В	Screws for fastening the sensor at a specific inclination
С	Mounting bracket
D	Status LED
E	Connectors for connecting the sensors in a chain and to the control

3.6 safeRS Sensor status LED

Status	Meaning
Steady on	Sensor is working. No motion detected.
Rapid flashing on (100 ms)	Sensor is detecting motion. Not available if the sensor is in muting.
Other conditions	Error

3.7 safeRS3 Sensor

D

Part	Description
Α	Sensor
В	Status LED
C	Tamper-proof screws to position the sensor at a specific angle around x-axis (tilt 10 $^\circ$ steps)
D	Mounting bracket
E	Tamper-proof screw to position the sensor at a specific angle around y-axis (pan 10° steps)
F	Connectors for connecting the sensors in a chain and to the control
G	Tamper-proof screw to position the sensor at a specific angle around z-axis (roll 10 $^\circ$ steps)

3.8 safeRS3 Sensor status LED

Status	Meaning
Steady blue	Sensor is working. No motion detected.
Flashing blue	Sensor is detecting motion. Not available if the sensor is in muting.
Purple	Firmware update conditions
Red	Error conditions

4 Terminal blocks and connectors pin-outs

4.1 safeRS Control and safeRS3 Control CAN bus terminal block



Symbol	Description
+	+ 12 V DC output
н	CAN H
L	CAN L
-	GND

Note: the operating temperature of the cables must be at least 80 $\,^\circ\text{C}$ for safeRS Control and 70 $\,^\circ\text{C}$ for safeRS3 Control PROFINET.

4.2 safeRS Sensor and safeRS3 Sensor M12 CAN bus connectors





Male connector

Female connector

Pin	Function
1	Shield, to be connected to ground circuit power supply terminal block of the control.
2	+ 12 V DC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L

4.3 safeRS Control safety outputs terminal block



Symbol	Description
СОМ	Common safety output 1
NO	Relay output normally open
СОМ	Common safety output 2
NO	Relay output normally open

Note: the operating temperature of the cables must be at least 105 °C.

Note: use only copper wires with a minimum gauge of 18 AWG and a torque of 0.56 Nm (5 lbs in).

4.4 safeRS Control auxiliary outputs terminal block



Symbol	Description
СОМ	Common auxiliary output 1
NO	Relay output normally open
СОМ	Common auxiliary output 2
NO	Relay output normally open

Note: the operating temperature of the cables must be at least 80 °C.

Note: use only copper wires with a minimum gauge of 18 AWG and a torque of 0.56 Nm (5 lbs in).

4.5 safeRS Control digital inputs terminal block

	DIGIT/	AL IN		
00	$\widetilde{00}$	$\widetilde{0}$	0	$\widehat{\Box}$
TYPE1	TYPE2	TYPE3	SNS	GND

Symbol	Description
Type 1	Input 24 V DC type 1
Type 1	Input 24 V DC type 1
Type 2	Input 24 V DC type 2
Type 2	Input 24 V DC type 2
Туре З	Input 24 V DC type 3
Туре З	Input 24 V DC type 3
SNS	Input 24 V DC for diagnostics
GND	Common reference for all digital inputs

Note: the cables used must have a maximum length of 30 m (98.4 ft) and the operating temperature must be at least 90 $\,^\circ\text{C}.$

Note: use only copper wires with a minimum gauge of 18 AWG and a torque of 0.56 Nm (5 lbs in).

4.6 safeRS Control power supply terminal block



Note: front view of connector.

Symbol	Description	
+	+ 24 V DC	
<u> </u>	Earth	
-	GND	

Note: the operating temperature of the cables must be at least 80 °C.

Note: use only copper wires with a minimum gauge of 18 AWG and a torque of 0.56 Nm (5 lbs in).

4.7 safeRS3 Control digital inputs and outputs terminal block



Note: facing the control so that the terminal block is on the top left, number 12 is the closest to the control corner.

Terminal block	Symbol	Description	Pin
Digital In	4	Input 2, Channel 2, 24 V DC type 3 - INPUT #2-2	1
	3	Input 2, Channel 1, 24 V DC type 3 - INPUT #2-1	2
	2	Input 1, Channel 2, 24 V DC type 3 - INPUT #1-2	3
	1	Input 1, Channel 1, 24 V DC type 3 - INPUT #1-1	4
	V+	V+ (SNS), 24 V DC for diagnostics of the digital inputs (mandatory if at least one input is used)	5
	V-	V- (SNS), common reference for all digital inputs (mandatory if at least one input is used)	6
Digital Out	-	GND, common reference for all digital outputs	7
	4	Output 4 (OSSD4)	8
	3	Output 3 (OSSD3)	9
	2	Output 2 (OSSD2)	10
	1	Output 1 (OSSD1)	11
	-	GND, common reference for all digital outputs	12

Note: the cables used must have a maximum length of 30 m (98.4 ft) and the maximum operating temperature must be at least 80 $^{\circ}$ C.

Note: use only copper wires with a minimum gauge of 18 AWG and a torque of 0.62 Nm (5,5 lbs in).

4.8 safeRS3 Control power supply terminal block



Note: front view of connector.

Symbol	Description
1	GND
2	Earth
3	+ 24 V DC

Note: the maximum operating temperature of the cables must be at least 70 °C.

Note: use only copper wires with a minimum gauge of 18 AWG and a torque of 0.62 Nm (5,5 lbs in).

5 Installation

5.1 Install the control



WARNING

To prevent tampering, make sure the control is only accessible to authorized personnel (e.g. key-locked electrical panel).

- 1. Mount the control on the DIN rail.
- 2. Make electrical connections.

5.2 Install the application

Note: if the execution process fails, it may be that the dependencies needed by the application are not installed on the computer. To receive assistance, get in touch with the local SICK subsidary.

- 1. Download the safeRS Designer and safeRS3 Designer application depending on the used control from the www.sick.com website.
- 2. Install the application on the computer.

5.3 (only for safeRS Control) Start the safeRS Designer application and define the working frequency

- 1. Connect the control to the computer using the USB cable with a micro-USB connector (micro-B type).
- 2. Supply power to the control.
- 3. Start the safeRS Designer application.
- 4. Click Login.
- 5. Enter the admin password.

Note: if not yet set, set a valid password. Memorize the admin password and provide it only to people who are authorized to change the configuration.

- 6. Click Settings > General.
- In **Operational frequency** if the system is installed in one of the countries with national restrictions, select the restricted band, otherwise select the full band.
 Note: this setting does not have any effect on system performance.

5.4 (only for safeRS3 Control) Start the safeRS3 Designer application

- 1. Connect the control to the computer using a data USB cable with a micro-USB connector or the Ethernet cable (if an Ethernet port is available).
- 2. Supply power to the control.
- 3. Start the safeRS3 Designer application.
- Choose the connection mode (data micro-USB or Ethernet).
 Note: the default IP address for the Ethernet connection is 192.168.0.20.
- 5. Set a new admin password, memorize it and provide it only to people who are authorized to change the configuration.
- 6. Select the device (safeRS/safeRS3 mixed system or safeRS3).

7. (only for safeRS/safeRS3 mixed system) Set the working frequency. If the system is installed in one of the countries with national restrictions, select the restricted band, otherwise select the full band.

Note: this setting does not have any effect on system performance or safety.

8. Set the number of sensors connected.

5.5 (only for safeRS3 Control) Synchronize the controls

If there is more than one safeRS3 Control in the area, refer to the system Instruction manual for the multi-control synchronization to reduce the interference among the controls.

5.6 Define the area to be monitored



WARNING

The system is disabled during configuration. Prepare opportune safety measures in the dangerous area protected by the system before configuring the system.

- 1. Start the application.
- 2. For safeRS, click **Login** and **Configuration**. For safeRS/safeRS3 mixed system and for safeRS3, click **User** and **Configuration**.
- 3. Define the area to be monitored and the sensor configuration.

5.7 Configure the inputs and outputs

- 1. In the application, click **Settings**.
- 2. Click Digital Input-Output and define the functions of the inputs and outputs.
- 3. If the muting is managed, click **Muting** and assign the sensors to the groups according to the logic of the digital inputs.
- 4. Click **APPLY CHANGES** to save the configuration.

5.8 Install safeRS Sensor on the floor

Note: for installation with Metal protector kit (product code 5341984), see the instructions supplied with the kit.

1. Position the sensor as indicated in the configuration report and fasten the bracket with two tamper-proof screws directly onto the floor or another support.

Ε

NOTICE

Indicates obligations that if not observed may cause harm to the equipment.

To tilt the sensor, loosen the side screws.

F

Direct the sensor up to the desired inclination.
 Note: a notch is equal to 10° of inclination.

G

NOTICE

Indicates obligations that if not observed may cause harm to the equipment.

3. Tighten the screws.

5.9 Install safeRS Sensor on the machinery

Note: if the sensor is installed on parts that vibrate and objects are present in the field of view, the sensor could generate undesired alarms.

 Position the sensor as indicated in the configuration report and fasten the bracket with two screws to a machinery support.



Indicates obligations that if not observed may cause harm to the equipment.

2. To tilt the sensor, loosen the side screws.

J

3. Position the sensor parallel to the machinery support. **Note**: a notch is equal to 10° of inclination.

Κ

NOTICE

Indicates obligations that if not observed may cause harm to the equipment.

4. Direct the sensor up to the desired inclination.

L

5. Tighten the screws.



5.10 (only for safeRS Sensor) Connect the control to the sensors and assign the IDs

- 1. Decide if the control will be positioned at the end of the chain or inside of it (see Chain examples on page 37).
- 2. Start the application.
- 3. For safeRS, click **Login** and **Configuration**. For safeRS/safeRS3 mixed system, click **User** and **Configuration**.
- 4. Verify that the number of sensors in the configuration is the same of the sensors installed.
- 5. For safeRS, click **Settings** and **Sensor ID Nodes**. For safeRS/safeRS3 mixed system, click **Settings** and **Node ID Assignment**.
- 6. Set the DIP switch of the control based on its position in the chain.
- 7. Connect the desired sensor directly to the control.
- 8. Insert the termination connector (product code 6073830) in the free connector of the sensor.
- For safeRS, click ASSIGN ID NODES. For safeRS/safeRS3 mixed system, click ASSIGN NODE IDS and follow the instructions displayed to assign a Node ID to the sensor.
- 10. To add a sensor, click ADD NEXT SENSOR.
- 11. Connect the new sensor directly to the control or to the last sensor in the chain.
- 12. To insert the termination connector, perform the following steps:

If the sensor has been connected	Then
to the control	insert a new termination connector into the free connector of the sensor just connected.
to the last sensor in the chain	move the termination connector of the previous sensor and insert it into the free connector of the sensor just connected.

- Click **PROCEED** and follow the instructions displayed to assign a Node ID to the new sensor.
- 14. Repeat from step 8 to connect another sensor, or click **TERMINATE** to conclude the procedure.

Note: the maximum length of the CAN bus line from the control to the last sensor in the chain is 30 m (98.4 ft).

5.11 Install safeRS3 Sensor

1. Position the sensor as indicated in the configuration report and fasten the bracket with two screws onto the floor or another support.

Ν

With an Allen key, loosen the screw at the bottom to pan the sensor.
 Note: to avoid damaging the bracket, loosen the screw completely before panning the sensor.

0

Pan the sensor until it reaches the desired position.
 Note: a notch is equal to 10° of inclination.

Ρ

4. Tighten the screw.

Q

- 5. Loosen the tamper-proof screws to tilt the sensor.
- Direct the sensor up to the desired inclination.
 Note: a notch is equal to 10° of inclination.

S

7. Tighten the screws.

5.12 (optional and only for safeRS3 Sensor) Mount bracket for z-axis rotation (roll)

The bracket that allows rotation around the z-axis (roll) is an accessory in the package. To mount it:

1. Unscrew the screw at the bottom and remove the bracket with the sensor and the aligning ring.

U

- 2. Attach the roll bracket to the base. Use the screw provided with the bracket. ▼
- 3. Mount the bracket with the sensor and the aligning ring. Use the screw provided with the bracket.

W

5.13 (only for safeRS3 Sensor) Connect the control to the sensors

- 1. With the cable validator tool (downloadable from the site www.sick.com), decide if the control will be positioned at the end of the chain or inside it (see Chain examples on the next page).
- 2. Set the DIP switch of the control based on its position in the chain.
- 3. Connect the desired sensor directly to the control.
- 4. To connect another sensor, connect it to the last sensor in the chain or directly to the control to start a second chain.
- 5. Repeat step 4 for all the sensors to be installed.

Note: the maximum length of the CAN bus line from the control to the last sensor in the chain is 100 m (328.1 ft).

6. Insert the bus terminator (product code: 6073830), into the free connector of the last sensor of the chain(s).

5.14 (only for safeRS3 Sensor) Assign Node IDs

5.14.1 Type of assignment

Three types of assignment are possible:

 Manual: to assign the Node ID to a sensor at a time. Can be performed with all the sensors already connected or after each connection. Useful for adding a sensor or to change Node ID to a sensor.

- Automatic: to assign the Node IDs to all sensors at once. To be performed when all the sensors are connected.
- Semi-automatic: wizard for connecting the sensors and assign the Node ID one sensor at a time.

5.14.2 Procedure

- 1. Start the application.
- 2. Click **User** > **Configuration** and verify that the number of sensors in the configuration is the same of the sensors installed.
- 3. Click Settings > Node ID Assignment.
- 4. Proceed according to the type of assignment:

If the assignment is	Then	
manual	1. Click DISCOVER CONNECTED SENSORS to display the connected sensors.	
	 To assign a Node ID, click Assign for the unassigned Node ID in the Configured sensors list. 	
	 To change a Node ID, click Change for the already assigned Node ID in the Configured sensors list. Select the SID of the sensor and confirm 	
automatic	 Click DISCOVER CONNECTED SENSORS to display the connected sensors. 	
	2. Click ASSIGN NODE IDS > Automatic.	
semi-automatic	Click ASSIGN NODE IDS > Semi-automatic and follow the instructions displayed.	

5.15 Chain examples

Х

Chain with control at the end of the chain and a sensor with termination connector

Υ

Chain with control inside of the chain and two sensors with termination connector

5.16 Save and print the configuration

- 1. In the application, click **APPLY CHANGES**: the sensors will save the inclination set and the surrounding environment. The application will transfer the configuration to the control, and once transfer is complete it will generate a configuration report.
- Click stop to save and print the report.
 Note: to save the PDF, a printer must be installed on the computer.
- 3. Ask the authorized person for a signature.

5.17 What to do next

Follow the instructions in the manual to validate the safety functions and manage the configuration.



www.sick.com



MOUNTING INSTRUCTIONS















MOUNTING INSTRUCTIONS













MOUNTING INSTRUCTIONS













Australia Phone +61 (3) 9457 0600 1800 33 48 02 - tollfree E-Mail sales@sick.com.au Austria Phone +43 (0) 2236 62288-0

E-Mail office@sick.at Belgium/Luxembourg Phone +32 (0) 2 466 55 66 E-Mail info@sick.be

Brazil Phone +55 11 3215-4900 E-Mail comercial@sick.com.br Canada

Phone +1 905.771.1444 E-Mail cs.canada@sick.com

Czech Republic Phone +420 234 719 500 E-Mail sick@sick.cz

Chile Phone +56 (2) 2274 7430 E-Mail chile@sick.com

China Phone +86 20 2882 3600 E-Mail info.china@sick.net.cn

Denmark Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Finland Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi

France Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

Germany Phone +49 (0) 2 11 53 010 E-Mail info@sick.de

Greece Phone +30 210 6825100 E-Mail office@sick.com.gr

Hong Kong Phone +852 2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk

Detailed addresses and further locations at www.sick.com

Hungarv Phone +36 1 371 2680 E-Mail ertekesites@sick.hu

India Phone +91-22-6119 8900 E-Mail info@sick-india.com

Israel Phone +972 97110 11 E-Mail info@sick-sensors.com Italy

Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it

Japan Phone +81 3 5309 2112 E-Mail support@sick.jp

Malaysia Phone +603-8080 7425 E-Mail enquiry.my@sick.com

Mexico Phone +52 (472) 748 9451 E-Mail mexico@sick.com

Netherlands Phone +31 (0) 30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl

New Zealand Phone +64 9 415 0459 0800 222 278 - tollfree

E-Mail sales@sick.co.nz Norway

Phone +47 67 81 50 00 E-Mail sick@sick.no Poland

Phone +48 22 539 41 00 E-Mail info@sick.pl

Romania Phone +40 356-17 11 20 E-Mail office@sick.ro

Russia Phone +7 495 283 09 90 E-Mail info@sick.ru

Singapore Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com Slovakia Phone +421 482 901 201 E-Mail mail@sick-sk.sk

Slovenia Phone +386 591 78849 E-Mail office@sick.si

South Africa Phone +27 10 060 0550 E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea Phone +82 2 786 6321/4 E-Mail infokorea@sick.com

Spain Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

Sweden Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Switzerland Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch

Taiwan Phone +886-2-2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw

Thailand Phone +66 2 645 0009 E-Mail marcom.th@sick.com

Turkey Phone +90 (216) 528 50 00 E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 88 65 878 E-Mail contact@sick.ae

United Kingdom Phone +44 (0)17278 31121 E-Mail info@sick.co.uk

USA Phone +1 800.325.7425 E-Mail info@sick.com

Vietnam Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com



