



安装步骤:

- 1、将后壳通过M3自攻螺钉预固定在墙上，在后壳与墙之间预留网络连接线的穿线空间；
- 2、将网络连接线及2根8PIN连接线从后壳与墙之间穿出，将线整理在理线槽中，然后将M3自攻螺钉拧紧；
- 3、将前壳模块上端扣入后壳卡勾处，然后前壳模块下端合上，在底部锁附上M3沉头螺钉；