

Panduan Pembersihan Respirator

Langkah-Langkah Pembersihan:

- 1 Sebelum kerja pembersihan, keluarkan injap, filter dan cartridge.
- 2 Bilas dengan air pili, cuci dengan **sabun tangan**.
- 3 Jangan gunakan sabun cuci pakaian atau pelarut bahan kimia. Guna berus yang lembut untuk menanggalkan kotoran jika perlu.
- 4 Memeriksa setiap bahagian dan gantikan jika perlu.
- 5 Gantikan filter & cartridge yang baru jika perlu.
- 6 Asingkan respirator, filter dan cartridge dan simpan dalam beg berzip.
- 7 Simpan dengan baik dalam kabinet dan jauh daripada kawasan tercemar.



3M™ 504 Respirator Wipe untuk kerja pembersihan



1 Keluarkan cartridge /filter



2 Cuci dengan sabun tangan



3 Rendam dalam air bersih



4 Bilas dengan air bersih



5 Simpan dalam beg berzip atau bekas plastik tertutup

Langkah-Langkah Pemeriksaan:



1 Periksa respirator secara menyeluruh



2 Periksa injap tarik nafas bagi kiri dan kanan



3 Periksa injap hembus nafas



4 Periksa dan pastikan keadaan tali kepala dan getah dalam keadaan yang baik



5 Gantikan bahagian yang rosak dengan yang baru jika perlu

3M Personal Safety Division

3M Malaysia Sdn Bhd (7251 V)

Level 8, Block F, Oasis Square,
No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Ara Damansara,
47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
Tel: 603 7884 2888

www.3M.com/safety