


D**GB****F****I**

EU-Konformitäts- erklärung	EU-Declaration of conformity	Déclaration de conformité EU	Dichiarazione di conformità EU
Gebrauchs- anleitung	Instructions	Notice d'utilisation	Istruzioni di esercizio e di montaggio
DMV-SE 507-525			
Doppelmagnet- ventil, Servodruckregler	Double solenoid valve, Servopressure Regulator	Electrovanne double, Pressostat à servocommande	Valvola elettroma- gnetica doppia, Servoregolatore di pressione
Nennweiten Nominal diameters Diamètres nominaux Diametri nominali		Rp 1/2 - Rp 2	



DMV-SE 507-525
225 922



**EU-Konformitäts-
erklärung**

**EU Declaration of
conformity**

**Déclaration de
conformité EU**

**Dichiarazione di
conformità EU**

Produkt / Product Produit / Prodotto	DMV-SE 507-525 Doppelmagnetventil, Servodruckregler Double solenoid valve, Servopressure Regulator Electrovanne double, Pressostat à servocommande Valvole doppie, Servoregolatore di pressione		
Hersteller / Manufacturer Fabricant / Produttore	Karl Dungs GmbH & Co. KG Karl-Dungs-Platz 1 D-73660 Urbach, Germany		
<p>bescheinigt hiermit, dass die in dieser Übersicht genannten Produkte einer EU-Baumusterprüfung unterzogen wurden und die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der:</p> <p>EU-Gasgeräteverordnung 2016/426</p> <p>EU-Druckgeräterichtlinie 2014/68</p> <p>in der gültigen Fassung erfüllen.</p> <p>Bei einer von uns nicht freigegebenen Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.</p>	<p>certifies herewith that the products named in this overview were subjected to an EU Prototype Test and meet the essential safety requirements:</p> <p>EU Gas Equipment Regulation 2016/426</p> <p>EU Pressure Equipment Directive 2014/68</p> <p>as amended.</p> <p>In the event of an alteration of the equipment not approved by us this declaration loses its validity.</p>	<p>certifie par la présente que le produit mentionné dans cette vue d'ensemble a été soumis à un examen de type de l'UE et qu'il est conforme aux exigences en matières de sécurité des dernières versions en vigueur de :</p> <p>l'ordonnance de l'UE relative aux appareils au gaz 2016/426</p> <p>à la directive UE « Équipements sous pression » 2014/68</p> <p>Ce communiqué n'est plus valable si nous effectuons une modification libre de l'appareil.</p>	<p>Con la presente si certifica che i prodotti citati in questa panoramica sono stati sottoposti a una prova di omologazione UE e che i requisiti di sicurezza essenziali:</p> <p>regolamento UE sugli apparecchi a gas 2016/426</p> <p>direttiva UE sulle attrezzature a pressione 2014/68</p> <p>sono soddisfatti nella versione valida.</p> <p>In caso di modifica dell'apparecchio non ammessa, questa dichiarazione perde di validità.</p>
<p>Prüfgrundlage der EU-Baumusterprüfung Specified requirements of the EU Prototype Test Base d'essai de l'examen de type de l'UE Criteri di prova dell'omologazione UE</p>	<p>EN 126 ISO 23551-8</p>		
<p>Gültigkeitsdauer/Bescheinigung Term of validity/attestation Validité/certificat Durata della validità/Attestazione</p>	<p>2023-06-29 CE0036</p>	<p>2028-04-15 CE-0123CT1168</p>	
<p>Notifizierte Stelle Notified Body Organisme notifié Organismo notificato</p>	<p>2014/68/EU TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstraße 199 D-80686 München Germany Notified Body number: 0036</p>	<p>(EU) 2016/426 TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierstellen Ridlerstraße 65 D-80339 München Germany Notified Body number: 0123</p>	
<p>Überwachung des QS-Systems Monitoring of the QA system Contrôle du système d'assurance qualité Monitoraggio del sistema QS</p>	<p>Gewähltes Konformitätsverfahren Modul B+D Conformity process adopted: Module B+D Procédure de conformité sélectionnée : module B+D Procedura di conformità selezionata: modulo B+D</p>		

Dr.-Ing. Karl-Günther Dalsäß,
Geschäftsführer / Chief Operating Officer
Directeur / Amministratore
Urbach, 2018-04-21



Product Service

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Nr. C5A 18 04 22629 027

Zertifikatsinhaber: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**
 Karl-Dungs-Platz 1
 73660 Urbach
 DEUTSCHLAND

Produkt: **Ausrüstungen (Gas)
 Mehrfachstellgerät**

Modell(e): **Baureihe DMV-SE
 Baureihe DMV-VEF**

Kenndaten: Gültig ab 21.04.2018
 PIN CE-0123CT1168

 alle weiteren Kenndaten siehe Anhang

Geprüft nach: DIN EN 126:2012
 DIN EN 161:2013
 DIN EN 88-1:2016
 DIN EN 13611:2011
 ISO 23551-8:2016
 ISO 23551-1:2012
 ISO 23551-2:2006
 ISO 23550:2011

Die Zertifizierstelle von TÜV SÜD Product Service GmbH bestätigt gemäß Anhang III (Modul B) die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe. Prüfgrundlage ist ausschließlich das zur Prüfung und Zertifizierung vorgestellte Prüfmuster sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: V-M 1617-00/18

Gültig bis: 2028-04-15



Datum, 2018-04-17


 (Norbert Hörmann)

TÜV SÜD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemäß der Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3



Product Service

EU-Type Examination Certificate

No. C5A 18 04 22629 027

Holder of Certificate: **Karl Dungs GmbH & Co. KG**

Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
GERMANY

Product: **Fittings (Gas)
Multifunctional control**

Model(s): **Series DMV-SE
Series DMV-VEF**

Parameters: Valid from 2018-04-21
PIN CE-0123CT1168

for further information see annex

Tested according to: DIN EN 126:2012
DIN EN 161:2013
DIN EN 88-1:2016
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-8:2016
ISO 23551-1:2012
ISO 23551-2:2006
ISO 23550:2011


The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH confirms according to Annex III (Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex I of Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample submitted for testing and certification and on its technical documentation. See also notes overleaf.

Test report no.: V-M 1617-00/18

Valid until: 2028-04-15



Date, 2018-04-17


(Norbert Hörmann)

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.

Page 1 of 3



Betriebs- und Montageanleitung

Operation and assembly instructions

Notice d'emploi et de montage




Istruzioni di esercizio e di montaggio

**Doppelmagnetventil
Servodruckregler
Typ DMV-SE 507 - 525**
Nennweiten
Rp 1/2 - Rp 2

**Double Solenoid Valve
Servopressure Regulator
Type DMV-SE 507 - 525**
Nominal diameters
Rp 1/2 - Rp 2

**Electrovanne double
Pressostat à servocommande
Typ DMV-SE 507 - 525**
Diamètres nominaux
Rp 1/2 - Rp 2


**Valvola elettromagnetica
doppia, Servoregolatore
di pressione
Tipo DMV-SE 507 - 525**
Diametri nominali
Rp 1/2 - Rp 2




Max. Betriebsdruck 500 mbar (50 kPa)
Max. operating pressure 500 mbar (50 kPa)
Pression de service maxi. 500 mbar (50 kPa)
Max. pressione di esercizio 500 mbar (50 kPa)



V1+V2 Klasse A, Gruppe 2
V1+V2 Class A, Group 2
V1+V2 Classe A, Groupe 2
V1+V2 Class A, Gruppo 2
nach / acc. / selon / a norme
EN 161



U_n ~(AC) 230 V-15 % +10 %
oder/or/ou/o
~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 48 V,
=(DC) 24 V - 28 V
Einschaltdauer/Switch-on duration/
Durée de mise sous tension/Durata
inserzione 100 %




Umgebungstemperatur
Ambient temperature
Température ambiante
Temperatura ambiente
-15 °C ... +60 °C



Klasse A, Gruppe 2
Class A, Group 2
Classe A, Groupe 2
Class A, Gruppo 2
nach / acc. / selon / a norme
EN 88



Schutzart
Degree of protection
Protection
Protezione
IP 54 nach / acc./selon/a norme
IEC 529




Familie 1 + 2 + 3
Family 1 + 2 + 3
Famille 1 + 2 + 3
Famiglia 1 + 2 + 3

In Flüssiggasanlagen den DMV-SE... nicht unter 0°C betreiben. Nur für gasförmiges Flüssiggas geeignet, flüssige Kohlenwasserstoffe zerstören die Dichtwerkstoffe.

Do not operate the DMV-SE... below 0°C in liquid gas systems. Only suitable for gaseous liquid gas, liquid hydrocarbons destroy the sealing materials.


DMV-SE... ont été conçus pour être utilisés avec des GPL à l'état gazeux et à des températures supérieures à 0°C. Les joints d'étanchéité se détériorent en présence d'hydrocarbure liquide.

Negli impianti a gas liquido, non si dovrà far funzionare il DMV-SE... al di sotto di 0°C. Esso è adatto soltanto per gas liquido gassoso, gli idrocarburi liquidi distruggono i materiali solidi.




Ausgangsdruckbereich
Output pressure range
Pression de sortie
Campo pressione in uscita
S 20: 2 - 20 mbar (0,2 - 2 kPa)
S 80: 5 - 80 mbar (0,5 - 8 kPa)
S 300: 30 - 300 mbar (3 - 30 kPa)

DMV-SE 507 - 520



DMV-SE 525




A Platzbedarf für Deckel des Druckwächters A Space requirement for pressure switch cover A Encombrement pour le couvercle du pressostat A Ingombro per il coperchio del pressostato

B Platzbedarf für Magnetwechsel B Space requirements for fitting solenoid B Encombrement pour le remplacement de la bobine B Ingombro per sostituzione bobina




Typ Type Type Tipo	Rp	Öffnungszeit Opening time Durée d'ouverture Tempo apertura	P _{max.} [VA]	I _{max.} [A] ~(AC) 230 V	Gewicht Weight Poids Peso [kg]
DMV-SE 507/11	Rp 1	< 1 s	28	0,12	2,5
DMV-SE 512/11	Rp 1 1/2	< 1 s	50	0,37	6,4
DMV-SE 520/11	Rp 2	< 1 s	90	0,37	7,4
DMV-SE 525/11	Rp 2	< 1 s	110	0,46	13,5

Druckabgriffe
 Pressure taps
 Prises de pression
 Presa di pressione

DMV-SE 507/11
 DMV-SE 512/11
 DMV-SE 520/11



DMV-SE 525/11



1, 2, 3, 4, 5

Verschlußschraube G 1/8
 G 1/8 screwed seal plug
 Bouchon G 1/8
 Tappo a vite G 1/8

6,7


Atmungsstopfen G 1/8
 G 1/8
 G 1/8
 G 1/8

8

Impulsleitung p_{Br}
 Pulse line p_{Br}
 Raccordement des pressions p_{Br}
 Linee ad impulsi p_{Br}

9

Meßstutzen
 Test nipple
 Prise de pression
 Presa per misuratore



max. Drehmomente / Systemzubehör
 max. torque / System accessories
 max. couple / Accessoires du système
 max. coppie / Accessorio di sistema

	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	G 1/8	G 1/4	G 1/2	G 3/4
	1,2 Nm	2,5 Nm	5 Nm	7 Nm	15 Nm	5 Nm	7 Nm	10 Nm	15 Nm




Geeignetes Werkzeug einsetzen!
 Please use proper tools!
 Utiliser des outils adaptés!
 Impiegare gli attrezzi adeguati!


Schrauben kreuzweise anziehen!
 Tighten screws crosswise!
 Serrer les vis en croisant!
 Stringere le viti incrociate!

Gerät darf nicht als Hebel benutzt werden
 Do not use unit as lever.
 Ne pas utiliser la vanne comme un levier.
 L'apparecchio non deve essere usato come leva.

	20	25	32	40	50
DN	20	25	32	40	50
Rp	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
$M_{max.}$	225	340	475	610	1100 [Nm] $t \leq 10$ s
$T_{max.}$	85	125	160	200	250 [Nm] $t \leq 10$ s



Übersicht / Overview / Tableau récapitulatif / Sommario
DMV-SE 5.../11



Impulsleitungen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.
Pulse lines are not part of our scope of delivery.
Notre fourniture ne comprend pas la tuyauterie de raccordement.
Le linee ad impulsi non costituiscono parte integrante della normale fornitura.

1	Elektrischer Anschluß Druckwächter DIN EN 175 301-803 grau	Electrical connection for pressure switch DIN EN 175 301-803 grey	Raccordement électrique du pressostat DIN EN 175 301-803 gris	Allacciamento elettrico pressostato DIN EN 175 301-803 grigio
2	Elektrischer Anschluß Ventile DIN EN 175 301-803 schwarz	Electrical connection for valves DIN EN 175 301-803 black	Raccordement électrique de l'électrovanne DIN EN 175 301-803 noir	Allacciamento elettrico valvole DIN EN 175 301-803 nero
3	Druckwächter	Pressure switch	Pressostat	Pressostato
4	Eingangsflansch	Input flange	Bride d'entrée	Flangia in entrata
5	Druckanschluß G 1/8 vor Filter	Pressure connection G 1/8 upstream of filter	Prise de pression G 1/8 avant le filtre	Attacco pressione G 1/8 prima del filtro
6	Filter	Filter	Filtre	Filtro
7	Typenschild	Type plate	Plaque signalétique	Targhetta
8	Atmungsstopfen G 1/8	Vent nozzle G 1/8	Mise à l'atmosphère G 1/8	Tappo di aspirazione G 1/8
9	Abdeckung	Cover	Recouvrement	Coperchio
10	p_s Meßanschluß G 1/8 vor V1, beidseitig möglich	Test point connection G 1/8 downstream of filter possible on both sides	Prise de pression G 1/8 avant V1, possible des deux côtés	Attacco misuratore G 1/8 possibile sui due lati prima della V1
11	Meßanschluß G 1/8 nach V2, beidseitig möglich	Test point connection G 1/8 downstream of V2 possible on both sides	Prise de pression G 1/8 après V2, possible des deux côtés	Attacco misuratore G 1/8 possibile sui due lati dopo V2
12	Einstellschraube Brennerdruck p_{Br}	Setting screw for p_{Br} burner pressure	Vis de réglage pour la pression du brûleur p_{Br}	Vite di regolazione per la pressione al bruciatore p_{Br}
13	Atmungsstopfen G 1/8	Vent nozzle G 1/8	Mise à l'atmosphère G 1/8	Tappo di aspirazione G 1/8
14	Druckanschluß G 1/8 Brennerdruck p_{Br}	G 1/8 pressure connection Burner pressure p_{Br}	Raccordement G1/8 Pression du brûleur p_{Br}	Attacco pressione G 1/8 Pressione al bruciatore p_{Br}
15	Ausgangsflansch	Output flange	Bride de sortie	Flangia in uscita
16	p_a Meßanschluß G 1/8 nach V1, beidseitig möglich	Test point connection G 1/8 downstream of V1, possible on both sides	Prise de pression après V1 possible des deux côtés	Possibile attacco misuratore G1/8 dopo V1 su entrambi i lati
17	Betriebsanzeige	Operation display	Indicateur de marche	indicatore di esercizio
18	Impulsleitung	Pulse line	conduite d'impulsions	Linee ad impulsi

**Gewindeflanschausführung
DMV-SE 5.../11
Ein- und Ausbau**

1. Flansche auf die Rohrleitungen montieren. Geeignete Dichtmittel verwenden (Bild 1)
2. DMV-SE 5.../11 einsetzen, Lage der O-Ringe beachten (Bild 2)
3. Schrauben A – H anziehen.
4. Impulsleitung p_{Br} anbringen. (Bild 3)
5. Nach Einbau Dichtheits- und Funktionskontrolle.
6. Ausbau in umgekehrter Reihenfolge 4 → 3 → 2 → 1.

**Threaded flange version
DMV-SE 5.../11
Installation and disassembly**





1. Mount flange onto tube lines. Use appropriate sealing agent (see Fig. 1)
2. Insert DMV-SE 5.../11. Note position of O rings (see Fig. 2).
3. Tighten screws A – H
4. Attach pulse lines p_{Br} (see Fig. 3)
5. After installation, perform leakage and functional test.
6. Disassembly in reverse order 4 → 3 → 2 → 1.

**Version à brides taraudées
DMV-SE 5.../11
Montage / Démontage**

1. Visser les brides sur la tuyauterie, utiliser de la pâte à joints appropriée (Fig 1)
2. Mise en place du DMV-SE 5.../11, attention aux joints toriques (Fig 2)
3. Serrer les vis A – H
4. Raccorder les conduites d'impulsions p_{Br} (Fig. 3)
5. Contrôle de l'étanchéité et des fonctions.
6. Pour le démontage suivre les instructions dans le sens inverse 4 → 3 → 2 → 1.

**Esecuzione flangia filettata
DMV-SE 5.../11
Montaggio e smontaggio**

1. montare la flangia sulla tubazione. Utilizzare per questo mastici adeguati (Fig.1)
2. inserire l'apparecchio DMV-SE 5.../11 e prestare particolare attenzione agli O-Ring. (Fig 2)
3. stringere le viti A – H
4. montare le linee ad impulsi p_{Br} (Fig.3)
5. dopo il montaggio controllare la tenuta ed il funzionamento.
6. lo smontaggio va effettuato esattamente in senso inverso: 4 → 3 → 2 → 1.



**Montagevorschrift
Impulsleitungen**

⚠ Impulsleitung p_{BR} muß \geq DN 4 (\varnothing 4 mm), PN 1 entsprechen und aus Stahl gefertigt sein.

Andere Werkstoffe der Impulsleitungen nur nach Baumusterprüfung zusammen mit dem Brenner zulässig.

⚠ Impulsleitungen müssen so verlegt werden, daß kein **Kondensat** in den DMV-SE zurückfließen kann.

⚠ Impulsleitungen müssen sicher gegen Abriss und Verformung verlegt sein.

Impulsleitungen kurz halten!

⚠ Leitungen/Impulsleitungen nach Anschluß auf atmosphärische Dichtheit prüfen, Lecksuchspray nur gezielt einsetzen.
Prüfdruck: $p_{max.} = 300$ mbar

**Pulse line
assembly instructions**

⚠ Pulse line p_{BR} must correspond to \geq DN 4 (4 mm dia.), PN 1 and they must be made of steel.

Other materials for pulse lines are only permitted after a type test together with the burner.

⚠ Route pulse lines so that no **condensate** can flow back to the DMV-SE.

⚠ Secure pulse lines to prevent them from being ripped out and deformed.

Keep pulse lines short!

⚠ Test lines/impulse lines for leakage to air. Use leakage spray only if necessary.
Test pressure: $p_{max.} = 300$ mbar

**Instructions de montage des
conduites d'impulsions**

⚠ Les conduites d'impulsion p_{BR} doivent être en acier et avoir au moins PN1 et DN4.

Des conduites d'impulsions autres qu' en acier ne pourront être utilisées qu' après des essais et une homologation avec le brûleur.

⚠ Le montage des conduites d'impulsions doit être réalisé afin d'éviter que des **condensats** s'introduisent dans le DMV-SE.

⚠ Les conduites d'impulsions doivent être protégées contre l'arrachement et la déformation.

Les conduites d'impulsions doivent être les plus courtes possible!

⚠ Un contrôle d'étanchéité des conduites sera réalisé après le montage. Attention dans l'utilisation d'un spray de détection de fuite.
Pression de contrôle: $p_{max.} = 300$ mbar

**Prescrizioni per il montaggio
delle linee ad impulsi**

⚠ Le linee ad impulsi p_{BR} devono essere \geq a DN 4 (\varnothing 4 mm), e corrispondere a PN 1 ed essere prodotte in acciaio.

Altri materiali delle linee ad impulsi sono consentiti soltanto dopo che si sarà potuto collaudarne un campione insieme al bruciatore.


⚠ Le linee ad impulsi dovranno essere strutturate in modo tale che non sia possibile l'infiltrazione di **condensa** nell'apparecchio DMV-SE.

⚠ Le linee ad impulsi dovranno essere a prova di rottura e di deformazione.

Mantenere per le linee ad impulsi un percorso breve

⚠ Dopo l'allacciamento controllare la tenuta atmosferica delle condutture e delle linee ad impulsi. Usare gli spray cercafughe soltanto in modo orientato.
Pressione di prova: $p_{max.} = 300$ mbar

**DMV-SE 507 - 520
Einbau Impulsleitungen
Installation of pulse lines
Montage des conduites d'impulsions
Installazione delle linee ad impulsi**



1 p_e : Gaseingangsdruck
S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar
S 300, 302: 35 - 500 mbar

6 +7 Atmosphäre

8 p_{BR} : Brennerdruck, Gas
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar

1 p_e : Gas inlet pressure
S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar
S 300, 302: 35 - 500 mbar

6 +7 Atmosphere

8 p_{BR} : Burner pressure, gas
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar

1 p_e : Pression d'entrée du gaz
S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar
S 300, 302: 35 - 500 mbar

6 +7 Atmosphère


8 p_{BR} : Pression du brûleur, gaz
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar

1 p_e : pressione gas in entrata
S 20, 22, 80, 82:15 - 500 mbar
S 300, 302: 35 - 500 mbar

6 +7 Atmosfera

8 p_{BR} : pressione al bruciatore, gas
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar

DMV-SE 525
Einbau Impulseleitungen
Installation of pulse lines
Montage des conduites d'impulsions
Installazione delle linee ad impulsi



1 p_e : Gaseingangsdruck
15 - 500 mbar

1 p_e : Gas inlet pressure
15 - 500 mbar

1 p_e : Pression d'entrée du gaz
15 - 500 mbar

1 p_e : pressione gas in entrata
15 - 500 mbar

6+7 Atmosfäre

6 +7 Atmosphere

6 +7 Atmosphère

6 +7 Atmosfera

8 p_{Br} : Brennerdruck, Gas
2 - 20 mbar
5 - 80 mbar
30 - 300 mbar

8 p_{Br} : Burner pressure, gas
2 - 20 mbar
5 - 80 mbar
30 - 300 mbar

8 p_{Br} : Pression du brûleur, gaz
2 - 20 mbar
5 - 80 mbar
30 - 300 mbar

8 p_{Br} : pressione al bruciatore, gas
2 - 20 mbar
5 - 80 mbar
30 - 300 mbar

! Druckregelteil ist werksseitig voreingestellt. Die Einstellwerte müssen vor Ort den Anlagenbedingungen angepaßt werden. Anleitung des Brennerherstellers unbedingt beachten!

! Pressure controller is provisionally set at the factory. The setting values must be locally adapted to machine conditions. Important: Follow the instructions of the burner manufacturer.

! Ils sont pré-réglés en usine. Ces réglages doivent être ajustés lors de la mise en route de l'installation suivant les indications et recommandations du constructeur des brûleurs!

! Il gruppo regolazione-pressione viene pre-tarato in fabbrica I valori di taratura devono essere poi adattati sul posto alle esigenze dell'impianto. Prestare assolutamente attenzione alle istruzioni indicate dal fabbricante del bruciatore!

1. Schutzkappen öffnen.
2. Brenner starten, Korrektur der Einstellwerte im Betrieb möglich, Bild 1
3. Zündsicherheit des Brenners überprüfen.
4. Wenn notwendig Einstellung wiederholen. Zwischenwerte kontrollieren.
5. Einstellschraube plombieren, siehe unten.

1. Open protective caps.
2. Start burner. Adjustment of setting value only possible in operation, Fig. 1
3. Check ignition reliability of burner.
4. If necessary, repeat settings. Check intermediate values.
5. Seal setting screw (see below) with lead.

1. Enlever les capuchons.
2. Démarrer le brûleur, la correction et possible uniquement en marche, Fig. 1
3. Contrôler le temps de sécurité du brûleur.
4. Répéter les réglages si nécessaire. Contrôler les valeurs intermédiaires.
5. Plombage le vis.



1. aprire i coperchietti.
2. avviare il bruciatore, le correzioni dei valori sono possibili solo con l'apparecchio in funzione, Fig. 1.
3. controllare la sicurezza di accensione del bruciatore
4. se necessario ripetere le regolazioni dei punti 4 e 5 e controllare i valori intermedi.
5. Piombare le vite.

! Optimale Verbrennung und Zündsicherheit muß sichergestellt sein!

! Ensure optimum combustion and ignition reliability!

! Il faut s'assurer que la combustion et le temps de sécurité sont bien réglés!

! Dovranno essere raggiunte sia una combustione che una sicurezza di accensione ottimali!



Plombierung

Lead seal

Plombage

Piombatura

Plombierungsöse 2 in der Verschlussklappe Ø 1,5 mm.
Plombierungsöse 3 in der Kreuzlochschaube Ø 1,5 mm.

Lead seal eye 2 in 1.5 mm dia. sealing cover.
Lead seal eye 3 in 1.5 mm capstan headed screw.

Oeillet de plombage 2 Ø 1,5 mm dans le capuchon.
Oeillet de plombage 3 Ø 1,5 mm dans la vis à tête percée.

Occhiello per piombatura nel coperchietto Ø 1,5 mm.
Occhiello per piombatura nella vite a testa tonda forata Ø 1,5 mm.

Nach Einstellung des gewünschten Drucksollwertes.

After setting the required pressure setpoint:

Après le réglage.

Dopo la regolazione del valore di pressione nominale desiderato:

1. Schutzklappe 1 schließen.
2. Draht durch 2 und 3 ziehen, Bild 2.
3. Plombe um Drahtenden drücken, Drahtschlaufe kurz halten.

1. Close protective cover 1.
2. Route wire through 2 and 3, Fig. 2.
3. Press lead around wire ends, keep wire loop short.

1. Remettre le capuchon 1.
2. Passer le fil de plombage dans les trous 2 et 3 Fig 2.
3. Plomber en laissant une petite boucle.

1. chiudere il coperchietto
2. tirare il filo attraverso i punti 2 e 3 (Fig.2)
3. piombare le estremità del filo lasciando corto l'anello passante

! Außerbetriebsetzen des Druckregelteils: Anschluß 8 gasdicht verschließen.

! Setting pressure controller out of operation: Seal connection 8 gas-tight.

! Neutralisation de la régulation des pressions: mettre un bouchon étanche au gaz sur la conduite 8.

! Messa fuori servizio del gruppo regolazione-pressione: sigillare a tenuta/gas l'attacco 8.



Option / Option
 Option / Option
**Druckwächter/ Pressure Switch/
 Pressostat/ Pressostato**
 Typ/Type/Type/Tipo
 GW...A5, GW...A2, NB...A2, ÜB...A2
 nach / acc. / selon / a norme
 EN 1854

**Einstellung des Gasdruckwäch-
 ters GW...A5**

Haube mit geeignetem Werkzeug
 demontieren, Schraubendreher Nr.
 3 bzw. PZ 2, Bild 1.
 Haube abnehmen.

**Setting the gas pressure switch
 GW...A5**


Dismount the hood using a suitable
 tool, e.g. screwdriver no. 3 or PZ 2,
 Fig. 1. Remove hood.

**Réglage des pressostats gaz du
 GW...A5**

Enlever les vis du capot en utilisant
 un tournevis no 3 respectivement
 PZ 2, Fig 1.
 Enlever le capot.

**Regolazione del pressostato gas
 per GW...A5**

Smontare la calotta con un attrezzo
 adeguato, ossia cacciavite nr. 3 -
 rispettiv, PZ 2, figura 1
 Togliere la calotta.



Druckwächter am Einstellrad mit
 Skala auf vorgeschriebenen Druck-
 sollwert einstellen, Bild 2.

**! Anleitung des Brennerher-
 stellers beachten!**

Druckwächter schaltet bei fal-
 lendem Druck: Einstellung auf ↓.
 Haube wieder aufsetzen!

Set the pressure switch at the setting
 wheel to the specified pressure set-
 point using the scale, Fig. 2.

**! Please follow the instruc-
 tions of the burner manu-
 facturer!**

Pressure switch switches as pres-
 sure reduces: Set to ↓.
 Remount hood!

Régler le pressostat avec son bou-
 ton à la valeur désirée Fig 2.


**! Respecter les recomman-
 dations du constructeur
 du brûleur!**

Le pressostat commute par la
 pression descendante: régler sur ↓.
 Remonter le capot!

Tarare il pressostato, come in figura
 2, sul valore di pressione nominale
 prescritto, agendo sulla rotella della
 scala graduata.

**! Prestare attenzione alle
 istruzioni indicate dal fa-
 bricante del bruciatore!**

Il pressostato scatta con pressione
 in discesa: regolazione sulla ↓.
 Rimontare la calotta!



DMV - SE 507 - 520 mit Filtergehäuse

Filterkontrolle mindestens einmal jährlich!

Filterwechsel, wenn Δp zwischen Druckanschluß 1 und 3 > 10 mbar.

Filterwechsel, wenn Δp zwischen Druckanschluß 1 und 3 im Vergleich zur letzten Kontrolle doppelt so hoch ist.

1. Gaszufuhr unterbrechen: Kugelhahn schließen
2. Schrauben 1 - 6 herausdrehen
3. Feinfiltereinsatz tauschen
4. Schrauben 1 - 6 ohne Gewalt hineindrehen und anziehen.
5. Funktion und Dichtheitsprüfung durchführen, $p_{max.} = 500$ mbar

DMV - SE 507 - 520 and filter housing

Inspect the filter at least once a year.

Change the filter, if Δp between pressure connections 1 and 3 > 10 mbar.

Change the filter, if Δp between pressure connections 1 and 3 is twice as high compared to the last inspection.

1. Interrupt gas supply: close ball valve
2. Remove screws 1 - 6
3. Change filter insert
4. Screw in screws 1 - 6 without using any force and fasten.
5. Perform leakage and function test, $p_{max.} = 500$ mbar

DMV - SE 507 - 520 avec boîtier de filtre

Contrôler le filtre au moins une fois par an!

Changer le filtre lorsque le Δp entre les prises de pression 1 et 3 > 10 mbar.

Changer le filtre lorsque le Δp entre les prises de pression 1 et 3 a doublé depuis la dernière mesure.

1. Interrompre l'arrivée de gaz: fermer le robinet à boisseau sphérique
2. Enlever les vis 1 - 6
3. Echanger l'élément filtrant fin
4. Enfoncer sans forcer les vis 1 - 6 et les serrer à fond.
5. Effectuer un contrôle de fonctionnement et d'étanchéité, $p_{max.} = 500$ mbar

DMV - SE 507 - 520 con involucro del filtro

Controllare il filtro almeno una volta all'anno!

Sostituire il filtro se il Δp fra gli attacchi di pressione 1 e 3 è > 10 mbar.

Sostituire il filtro se il Δp fra gli attacchi di pressione 1 e 3 al confronto con l'ultimo controllo è raddoppiato.

1. Interrompere l'afflusso del gas chiudendo il rubinetto a sfera
2. Svitare le viti 1 - 6
3. Sostituire la cartuccia del filtro
4. Avvitare e serrare le viti 1 - 6 senza forzare.
5. Effettuare un controllo funzionale e di tenuta, $p_{max.} = 500$ mbar

DMV-SE 5.../11 ohne Filtergehäuse

Filter ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

Geeigneter Filter muß vorge-schaltet werden!

DUNGS Gasfilter Typ GF 510/1, GF 515/1 oder GF 520/1 einsetzen.

DMV-SE 5.../11 without filter housing

Filter is not part of scope of supply.

Install suitable filter upstream.

Insert DUNGS gas filter type GF 510/1, GF 515 or GF 520/1

DMV-SE 5.../11 sans filtre

Le filtre ne fait pas partie de la fourniture.

Il faut placer un filtre correcte en amont!


Mette en place le filtre à gaz DUNGS type GF 510/1, GF 515/1 GF et GF 520/1.

DMV-SE 5.../11 senza involucro del filtro

Il filtro non fa parte della fornitura.

Provvedere all'installazione di un filtro preliminare adatto!

Impiegare il filtro per gas DUNGS GF 510/1, GF 515/1 e GF 520/1.




Durchfluß-Diagramm1 / Flow Diagram1 / Courbe des débits 1 / Diagramma di portata 1

Kurven für Geräteauswahl DMV-SE 507/11 (im eingeregelteten Zustand) mit Feinfilter


Curves for equipment selection: DMV-SE 507/11 (in regulated state) with micro filter

Courbes pour la sélection des MultiBlocs DMV-SE 507/11 (réglage effectué) avec filtre fin

Curve per la scelta del tipo di apparecchio DMV-SE 507/11 (in condizioni già preregolate) con filtro fine



Durchfluß-Diagramm1 / Flow Diagram1 / Courbe des débits 1 / Diagramma di portata 1
 Kurven für Geräteauswahl DMV-SE 512/11 (im eingeregelteten Zustand) mit Feinfilter
 Curves for equipment selection: DMV-SE 512/11 (in regulated state) with micro filter
 Courbes pour la sélection des MultiBlocs DMV-SE 512/11 (réglage effectué) avec filtre fin
 Curve per la scelta del tipo di apparecchio DMV-SE 512/11 (in condizioni già preregolate) con filtro fine



$$\dot{V}_{\text{verwendetes Gas/gas used/gaz utilisé/gas utilizzato}} = \dot{V}_{\text{Luft/air/aria}} \times f$$

$$f = \frac{\text{Dichte Luft} / \text{spec. weight air} / \text{poids spécifique de l'air} / \text{peso específico aria}}{\text{Dichte des verwendeten Gases} / \text{spec. weight of gas used} / \text{poids spécifique du gaz utilisé} / \text{peso específico del gas utilizado}}$$

Gasart Type of gas Type de gaz Tipo di gas	Dichte Spec. Wgt. poids spécifique Peso específico [kg/m³]	d_v	f
Erdgas/Nat.Gas/ Gaz naturel/Gas metano	0.81	0.65	1.24
Stadtgas/City gas/ Gaz de ville/Gas città	0.58	0.47	1.46
Flüssiggas/LPG/ Gaz liquide/Gas liquido	2.08	1.67	0.77
Luft/Air/ Air/Aria	1.24	1.00	1.00


Durchfluß-Diagramm 2 / Flow Diagram 2 / Courbe des débits 2 / Diagramma di portata 2

Kurven für Geräteauswahl DMV-SE 520/11 (im eingeregelteten Zustand) mit Feinfilter

Curves for equipment selection: DMV-SE 520/11 (in regulated state) with micro filter

Courbes pour la sélection des DMV-SE 520/11 (réglage effectué) avec filtre fin

Curve per la scelta del tipo di apparecchio DMV-SE 520/11 (in condizioni già preregolate) con filtro fine



DMV-SE 525/11 (Rp 2 - Rp 2)


Durchfluß-Diagramm 3 / Flow Diagram 3 / Courbe des débits 3 / Diagramma di portata 3

Kurven für Geräteauswahl DMV-SE 525/11 (im eingeregelteten Zustand) mit Sieb


Curves for equipment selection: DMV-SE 525/11 (in regulated state) with sieve

Courbes pour la sélection des DMV-SE 525/11 (réglage effectué) avec tamis

Curve per la scelta del tipo di apparecchio DMV-SE 525/11 (in condizioni già preregolate) con filtro a rete



Durchfluß-Diagramm 4 / Flow Diagram 4 / Courbe des débits 4 / Diagramma di portata 4
 Mechanisch offen / für Geräteauswahl DMV-SE- Durchflußdiagramm 1, 2, 3 anwenden
 Mechanically open / use flow diagram 1, 2, 3 for DMV-SE equipment selection
 Mécaniquement ouvert / pour la sélection des DMV-SE, utiliser la courbe de débit 1, 2, 3
 Aperto meccanicamente / per la scelta del tipo di apparecchio DMV-SE utilizzare il diagramma di portata 1, 2, 3



Nummer Number Numéro Numero	Type Type Type Tipo	Flansch Flange Bride Flangia	Sieb Sieve Tamis Filtro a rete
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------

1	DMV-SE 507	1 - 1	⊕
2	DMV-SE 512	1 1/2 - 1 1/2	⊕
3	DMV-SE 520	2 - 2	⊕
4	DMV-SE 525	2 - 2	⊕

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo
Verschlußschraube, flach mit O-Ring Locking screw Bouchon fileté Tappo a vite G 1/8	230 432
Adapter-Set für GW A2 mit Anschluß G 1/4 Adapter set for GW A2 fitted with G 1/4 port Kit de montage GW A2 avec raccord taraudé G 1/4 Set adattatore per GW A2 con attacco G 1/4 DMV 507/11 - DMV 525/11	22 982
Leitungsdose, Schwarz Line socket, black Prise, noire Spina, nera GDMW, 3 pol. + E	210 319
Anschlußflansch Connection flange Bride de raccordement Flangia di collegamento DMV 507 Rp 1/2 222 341 DMV 507 Rp 3/4 222 342 DMV 507 Rp 1 222 001 DMV 512-520 Rp 1 222 343 DMV 512-520 Rp 1 1/4 222 344 DMV 512-520 Rp 1 1/2 221 884 DMV 512-520 Rp 2 221 926 DMV 525 Rp 2 215 384	
O-Ring, EN geprüft (Set 2 Stück) O-ring, EN tested (Set 2 pieces) Joint torique, testé EN (Kit 2 pièces) O-Ring, collaudato a norme EN (Set 2 pezzi) DMV 507/11 57 x 3,0 230 443 DMV 512-520/11 75 x 3,5 230 444 DMV 525/11 82 x 2,5 231 574	
Zylinderschraube DIN 912, 8.8 (Set 4 Stück) Socket head screw acc.DIN 912, 8.8 (Set 4 pieces) Vis à tête cylindrique DIN 912, 8.8 (Kit 4 pièces) Vite cilindrica DIN 912, 8.8 (Set 4 pezzi) DMV 507/11 M6 x 30 231 588 DMV 512-520/11 M8 x 40 231 589 DMV 525/11 M8 x 25 231 590	
Meßstutzen mit Dichtring Set of setscrews Goujon Serie di viti per acciaio G 1/8 230 397 G 1/4 230 398	
Ersatzmagnet Replacement solenoid Aimant de rechange Bobina di ricambio DIN 43 650 DMV 507/11 1105 1111 auf Anfrage DMV 512/11 1205 1211 on request DMV 520/11 1215 1212 sur demande DMV 525/11 1405 1411 su richiesta	

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo
Filtereinsatz für Vorbaufilter Filter insert for pre-mount filter Elément filtrant pour filtre poche Gruppo filtro per filtro preliminare 512/520	226 997
Schutzkappe Protective cap Capuchon protecteur Calotta di protezione DMV-SE 507 DMV-SE 512 - 520	5 Stück/Set 5 Pieces/Set 5 Pièces/Set 5 Pezzi/Set 231 795 231 796
Einsteckscheibe Insert washer Disque à emboîtement Dischetto da inserire DMV 525/11	231 564
Teller für Magnetbefestigung Disk for attaching solenoid Disque pour la fixation de la bobine Piatto per fissaggio bobina DMV-SE 525	5 Stück/Set 5 Pieces/Set 5 Pièces/Set 5 Pezzi/Set 231 612




Arbeiten am DMV dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Work on the DMV may only be performed by specialist staff.

Seul du personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur DMV.

Qualsiasi operazione effettuata sulle DMV deve essere fatta da parte di personale competente.




Flanschflächen schützen. Schrauben kreuzweise anziehen. Auf spannungsfreien Einbau achten!

Protect flange surfaces. Tighten screws crosswise.

Protéger les surfaces de brides. Serrer les vis en croissant.

Proteggere le superfici della flangia. Stringere le viti in modo incrociato.



Direkter Kontakt zwischen DMV und dem aushärtendem Mauerwerk, Betonwänden, Fußböden ist nicht zulässig.

Do not allow any direct contact between the DMV and hardened masonry, concrete walls or floors.

Eviter tout contact direct entre le DMV et la maçonnerie, les cloisons en béton et planchers en cours de séchage.

Non é consentito il contatto diretto fra la DMV e murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.



Esistsicherzustellen, daß kein Kondensat aus der Impulsleitung in das DMV zurücklaufen kann.

Ensure that no condensate flows back from the pulse line to the DMV.

Il faut s'assurer que des condensats ne peuvent pas s'introduire dans le DMV par les conduites d'impulsions.

Bisogna assicurarsi che nessun tipo di condensato ritorni dalle linee ad impulsi ad introdursi nel DMV.




Grundsätzlich nach Teileausbau-/umbau neue Dichtungen verwenden.

Always use new seals after dismantling and mounting parts.

Après un démontage ou une modification, utiliser toujours des joints neufs.

In linea di massima, dopo lo smontaggio e il rimontaggio di alcune parti, utilizzare nuove guarnizioni.



Rohrleitungsdichtheitsprüfung: Kugelhahn vor dem DMV schließen.

Pipeline leakage test: close ball valve upstream of DMV.

Contrôle de l'étanchéité de la conduite: fermer le robinet à boisseau sphérique avant les DMV.

Per la prova di tenuta delle tubature: chiudere il rubinetto a sfera davanti ai corpi DMV.



Nach Abschluß von Arbeiten am DMV: Dichtheitskontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

On completion of work on the DMV, perform a leakage and function test.

Une fois les travaux sur DMV terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Al termine dei lavori effettuati su una DMV: predisporre un controllo sia della tenuta che del funzionamento.




Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Örtliche Vorschriften beachten.

Never perform work if gas pressure or power is applied. No naked flame. Observe local regulations.

Ne jamais effectuer des travaux lorsque la pression ou la tension sont présentes. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

In nessun caso si debbono effettuare lavori in presenza di pressione gas o di tensione elettrica. Evitare i fuochi aperti e osservare le prescrizioni di sicurezza locali.



Alle Einstellungen und Einstellwerte nur in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung des Kessel-/Brennerherstellers ausführen.

Any adjustment and application-specific adjustment values must be made in accordance with the appliance-/boiler manufacturers instructions.

Effectuer tous les réglages et réaliser les valeurs de réglage uniquement selon le mode d'emploi du fabricant de chaudières et de brûleurs.

Realizzare tutte le impostazioni e i valori impostati solo in conformità alle istruzioni per l'uso del costruttore della caldaia/ del bruciatore.



Bei Nichtbeachtung der Hinweise sind Personen- oder Sachfolgeschäden denkbar.

If these instructions are not heeded, the result may be personal injury or damage to property.

En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possible.

La non osservanza di quanto suddetto può implicare danni a persone o cose.



Die Druckgeräterichtlinie (PED) und die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD) fordern eine regelmäßige Überprüfung der Wärmeerzeuger zur langfristigen Sicherstellung von hohen Nutzungsgraden und somit geringster Umweltbelastung.

Es besteht die Notwendigkeit sicherheitsrelevante Komponenten nach Erreichen ihrer Nutzungsdauer auszutauschen:

The Pressure Equipment Directive (PED) and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) require a periodic inspection of heat generators in order to ensure a high degree of efficiency over a long term and, consequently, the least environmental pollution.

It is necessary to replace safety-relevant components after they have reached the end of their useful life:

La directive concernant les chauffe-bains à pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des générateurs de chaleur afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une charge environnementale minimum. Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile:

La direttiva per apparecchi a pressione (PED) e la direttiva per l'efficienza dell'energia totale per edifici (EPBD), esigono il controllo regolare degli generatori di calore per la garanzia a lungo termine di un alto grado di rendimento e con ciò di basso inquinamento ambientale.

Ciò rende necessaria la sostituzione di componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza alla scadenza della loro durata di utilizzazione:

Sicherheitsrelevante Komponente Safety relevant component Composant relatif à la sécurité Componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza	Konstruktionsbedingte Lebensdauer Designed Lifetime Durée de vie prévue Durata di vita di progetto		CEN-Norm CEN-Standard CEN-Norme CEN-Norma
	Zyklenzahl Operating cycles Cycle d'opération Numero di cicli di funzionamento di progetto	Zeit [Jahre] Time [years] Durée [année] Periodo [anni]	
Ventilprüfsysteme / Valve proving systems Systèmes de contrôle de vannes / Sistemi di controllo valvole	250.000	10	EN 1643
Gas/Gaz Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati	50.000	10	EN 1854
Luft/Air/Aria Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati	250.000	10	EN 1854
Gas mangelschalter / Low gas pressure switch Pressostat gaz basse pression / Pressostati gas di minima pressione	N/A	10	EN 1854
Feuerungsmanager / Automatic burner control Dispositif de gestion de chauffage / Gestione bruciatore	250.000	10	EN 298 (Gas/Gaz) EN 230 (Öl/Oil/ Mazout/Olio)
UV-Flammenfühler ¹ Flame detector (UV probes) ¹ Capteur de flammes UV ¹ Sensore fiamma UV ¹	N/A	10.000 Betriebsstunden Operating hours Heures de service Ore di esercizio	---
Gasdruckregelgeräte ¹ / Gas pressure regulators ¹ Dispositifs de réglage de pression du gaz ¹ Regolatori della pressione del gas ¹	N/A	15	EN 88-1 EN 88-2
Gasventil mit Ventilprüfsystem ² Gas valve with valve testing system ² Vanne de gaz avec système de contrôle de vanne ² Valvola del gas con sistema di controllo valvola ²	nach erkanntem Fehler after error detection après détection d'erreur dopo segnalazione di errore		EN 1643
Gasventil ohne Ventilprüfsystem ² Gas valve without valve testing system ² Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne ² Valvola del gas senza sistema di controllo valvola ²	50.000 - 200.000 abhängig von der Nennweite depends on diameter selon la taille a seconda della dimensione di connessione	10	EN 161
Gas-Luft-Verbundsysteme / Gas-air ratio control system Systèmes combinés gaz/air / Sistemi di miscelazione gas-aria	N/A	10	EN 88-1 EN 12067-2

¹ Nachlassende Betriebseigenschaften wegen Alterung / Performance decrease due to ageing
Réduction de performance due au vieillissement / Riduzione delle prestazioni dovuta all'invecchiamento

² Gasfamilien II, III / Gas families II, III / Familles de gaz II, III / per i gas delle famiglie II, III

N/A nicht anwendbar / not applicable / ne peut pas être utilisé / non può essere usato

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten / We reserve the right to make modifications in the course of technical development.
Sous réserve de tout modification constituant un progrès technique / Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com

Hausadresse
Head Offices and Factory
Usine et Services Administratifs
Amministrazione e Stabilimento

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG
Postfach 12 29
D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com